

# Woodskin Natural Teak

Lakier/olej do drewna



## OPIS PRODUKTU

Elastyczna hybryda oleju/lakieru zapewniająca naturalne krycie powierzchni drewnianych. Doskonale podkreśla strukturę drewna.

- ✓ lakier o wysokiej elastyczności i mikroporowatej strukturze – pracuje razem z drewnem, a jednocześnie pozwala mu oddychać
- ✓ do zastosowania z drewnem oleistym (teak, iroko)
- ✓ wymagane minimalne przygotowanie powierzchni, brak konieczności gruntowania
- ✓ wysoka odporność na działanie promieni UV, dzięki dodatkowi absorberów UV oraz HALS
- ✓ łatwość aplikacji, głęboka penetracja
- ✓ zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
- ✓ delikatny, półprzezroczysty połysk z odcieniem teakowym, podkreśla strukturę drewna

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	YVC316
<b>Powierzchnia</b>	Satyna
<b>Wydajność</b>	12.9 m <sup>2</sup> /l (pędzel)
<b>Gęstość</b>	0.92 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	750 ml 2.5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania
	23°C
Suche w dotyku	4 h
Suche, utwardzone	24 h
	<b>Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)</b>
	23°C
Woodskin	24 h

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

**DREWNO LAKIEROWANE UPRIEDNIO INTERNATIONAL WOODSKIN LUB SIKKENS CETOL MARINE:**

Przemyć delikatnym detergentem, lekko zmatowić powierzchnię, zmyć wodą, wysuszyć

**DREWNO LAKIEROWANE UPRIEDNIO INNYMI ŚRODKAMI:**

Usunąć wszystkie warstwy lakieru, dalej postępować jak z surowym drewnem

**DREWNO SUROWE/SKLEJKA (NIE LAKIEROWANE):**

Zasadniczo nie wymaga się żadnych zabiegów przygotowujących, poza odpyleniem. Aby uzyskać najwyższy efekt końcowy warto przeszlifować powierzchnię zaczynając od papieru o gradacji 100, kończąc na 320

### Malowanie:

**PĘDZEL:**

Zaleca się nakładanie przy pomocy pędzla. Zarówno wałek, jak i natrysk nie są zalecane.  
Lakier nie wymaga rozcieńczenia, gruntowania, ani szlifowania pomiędzy warstwami.  
Zachować 24 godzinny okres wysychania pomiędzy warstwami. Należy nanieść minimum 3 warstwy

**Ważne:**

Nie malować w pełnym słońcu  
Nie malować wprost z puszkii. Pozostawianie otwartej puszkii znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.  
Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

**Temperatury:**

Lakier do użytku zewnętrznego, powyżej linii wodnej oraz wewnętrznego

Zakres temperatur użycia lakieru Woodskin - 15-25°C

**Inne:**

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel

Rozpuszczalnik (czyszczenie): pędzel – Thinner no 1

---

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com)